

## モーター配線とACアダプターのプラグ直結方法

モーター配線を操作基板から外して頂き、配線的一方をACアダプタープラグの内側、もう一方を外側に接触させてください。  
(結線は下図をご参照ください)

※本製品は直流モーターを使用しているため、極性を入れ替えることで動作方向が反転します。

### <注意事項>

- ・ACアダプタ接続時、状況によっては火花が発生する場合がございます。
- ・片方が裸線となっているため、線同士が接触しないよう、確実に・ゆっくりと片方ずつ接続いただきますようお願いください。
- ・動作中に異音や異常動作が発生した場合には、直ちにモーター線を外していただけますようお願いいたします。

極性を変えて接続している間、上昇、若しくは、下降が連続して行われるかどうかの確認になります。

モーター配線側



ACアダプターのプラグ側

モーター配線側



ACアダプターのプラグ側