

デジタル式の場合は、電圧レンジ、
アナログ式の場合は、DCV30にセットし、
24Vである事を確認して下さい。

インジケータランプがグリーンに点灯してい
るか確認して下さい。

出荷時期によりインジケータが無いアダプ
ターもありますので、その際は結構です。

ACアダプターのプラグの内側と外側にテスター端
子を接触させて下さい。

